Инструкция по эксплуатации и ухода корпусной мебели

Уважаемый покупатель мы рады, что вы отдали предпочтение продукции нашей фабрики. Срок эксплуатации мебели напрямую зависит от бережливого отношения к ней.

Мебель должна хранится и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях при температуре не ниже +2 ^{0}C и относительной влажности от 45% до 70%, а также не устанавливать мебель вплотную к отопительным приборам, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 ^{0}C.

Оберегайте мебель от попадания прямых солнечных лучей, т.к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия.

Не допускайте прямого попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей, в случае попадания немедленно вытрете насухо мягкой тканью.

Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

Любые поверхности мебели берегите от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин. А так же не допускайте попадания на поверхность таких веществ как растворители, бензин, кислоты и т.д., а также их испарений.

В процессе эксплуатации мебели периодически подкручивайте болты, винты, шурупы.

Удаление загрязнений с поверхностей изделий следует производить мягкими тканями (фланель, плюш, сукно) с использованием специальных составов для чистки мебели типа «Полироль» или мыть теплой водой с применением мыльного раствора с последующей протиркой насухо. Недопустимо использование губок из металлической стружки, средств, содержащих хлор, аммиак, ацетон, кислотные моющие средства, абразивные вещества.

Большинство дверей могут открываться только на 90^0. Будьте осторожны, при попытке открыть двери на больший угол – петли могут выйти из строя. Во избежание перекосов дверей и ящиков рекомендуется их держать закрытыми.

При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с дефектами сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин, надломов немедленно заменить поврежденную стекло-деталь или зеркало.

В шкафах для платья и белья рекомендуем вещи вплотную к петлям не располагать.

Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели: на полки до 10 кг, на штангу до 20 кг, на дно ящиков 5 кг.

Не допускается перемещение мебели в загруженном состоянии или без закрепленной задней стенки.

По дефектам, появившемся из-за несоблюдения инструкции по эксплуатации и уходу за мебелью, нанесение механических повреждений претензии не принимаются.

Общие положения

При получении товара убедитесь в количестве и целостности упаковки, а также в наличии всех деталей согласно прилагаемого паспорта и отсутствие дефектов на них.

Установку и сборку мебели рекомендуем производить вдвоем на ровной поверхности соблюдая инструкцию по сборке. При несоблюдении инструкции по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства.

При отсутствии претензий по качеству и комплектности мебели подписывается акт приема-передачи.

При выявлении каких-либо дефектов составляется претензия в письменном виде и отправляется по месту приобретения мебели в течении двух недель с даты приобретения. – **Претензии принимаются при наличии заполненного по месту приобретения мебели гарантийного талона, упаковочных ярлыков и товарного (кассового) чека.**

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе транспортировки, сборки и эксплуатации, в следствие не соблюдения настоящей инструкции или применения изделия не по назначению.

Мебель
Фабрика Мирлачева

ООО “Близформ”
426000, Российская Федерация
Город Ижевск, 9-км Якшур-Бодьинского Тракта, 12
Office-mmebel@mail.ru

Шкаф-тумба ШТ «Либерти»

Размер (ВхШхГ) 1200х1100х404



Гарантийный срок эксплуатации 18 мес.
Срок службы 10 лет.
Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия

Гарантийный талон (заполняется магазином, где приобретено изделие)

Место приобретения_____


№ партии_____Дата выпуска_____

Дата продажи_____

Подпись покупателя_____Подпись продавца_____


ТР ТС 025/2012
ГОСТ 16371-2014

Схема сборки:



№	Наименование	Габарит	Кол-во
1	Боковина левая	1040x403x16	1 шт.
2	Боковина правая	1040x403x16	1 шт.
3	Крыша	1100x404x16	1 шт.
4	Дно	1100x404x16	1 шт.
5	Полка стяжная	1066x370x16	1 шт.
6	Перегородка	704x370x16	1 шт.
7	Стойка	320x363x16	1 шт.
8	Ребро жесткости	1066x320x16	1 шт.
9	Полка	523x365x16	2 шт.
10	Боковина ящика левая	350x200x16	1 шт.
11	Боковина ящика правая	350x200x16	1 шт.
12	Задняя стенка ящика	485x186x16	1 шт.
13	Фасад ящика (бетон/серо-зел.)	529x322x16	1 шт.
14	Фасад левый (белый)	529x709x16	1 шт.
15	Фасад правый (черный/св.-серый)	529x322x16	1 шт.
16	Фасад правый	529x712x16	1 шт.
17	Дно ящика	495x356x3,2	1 шт.
18	Стенка задняя	726x539x3,2	2 шт.
19	Опора (черная/белая)	380x120x50	2 шт.

Схема установки петли







 20 компл.	 16 шт.	 3 компл.	 4 шт.	 2 компл.	 12 шт.
Ф-1 Стяжка эксцентриковая	**Ф-2** Конфирмат 7х50	**Ф-3** Стяжка двойная	**Ф-4** подпятник регулируемый	**Ф-5** Стяжка межсекцион.	**Ф-6** Фиксатор для ЛДВП
 5 шт.	 2 шт.	 1 шт.	 22 шт.	 16 шт.	 2 шт.
Ф-7 Петля вкладная.	**Ф-10** Амортизатор	Ключ Z-4	**Ф-8** Саморез 3,5х16	**Ф-9** Саморез 3х20	**Ф-17** Саморез 5х60
 6 шт.	 1 компл.	 3 шт.	 6 шт.	 1 шт.	 6 шт.
Шайба пластмассовая	**Ф-15** Quadro без опций L.350	Ручка	Винт М4х25	Амортизатор селик.самокл.	**Ф-14** Винт М6х20
 6 шт.	 2 шт.	 22 шт.	 2 шт.	 8 шт.	 5 шт.
Ф-12 Шайба плоская М6	**Ф-13** Шкант 8х30	Заглушка эксц. (разноцветие)	Дюбель 8х40	**Ф-16** Полкодер. со штифтом	**Ф-11** Шайба металическая

Схема установки эксцентрика:




Регулировка петель



Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Последовательность сборки:

1. На детали №1,2 установить монтажные планки от петель (Ф-7) с помощью винтов. На детали №1,7 установить Quadro направляющие (Ф-15) с помощью саморезов 3,5х16 (Ф-8).
2. Установить дюбеля от эксцентриковых стяжек (Ф-1) на детали №1,2 – по 4 шт., на деталь №3 – 6 шт., на деталь №5 – 2 шт. и на деталь №13 – 4 шт.
3. Детали №5,7,8 стянуть между собой с помощью конфирматов (Ф-2).
4. К деталям №5,8 притянуть детали №1,2 с помощью эксцентриковых стяжек (Ф-1).
5. К детали №5 притянуть деталь №6 с помощью эксцентриковых ст. (Ф-1).
6. Установить деталь №3 с помощью с помощью эксцентриковых ст. (Ф-1).
7. Установить деталь №4 при помощи конфирматов (Ф-2).
8. Проверив равенство диагоналей изделия установить задние стенки №18 в пазы деталей на свои места и зафиксировать их с помощью фиксаторов (Ф-6) и саморезов 3х20 (Ф-9) с шайбами (Ф-11).
9. Установить подпятники (Ф-4) на опоры №19.
10. Опоры №19 установить на деталь №4 с помощью винтов М6х20 (Ф-14) и шайб М6 (Ф-12).
11. Собранный каркас изделия закрепить к стене через деталь №8 с помощью саморезов 5х60 (Ф-17) и дюбелей. В комплекте так же заложены межсекционные стяжки (Ф-5) для крепления одного модуля с другим при необходимости.
12. Собрать и установить ящик: Детали №10,11,12 стянуть между собой при помощи конфирматов (Ф-2). Фасад ящика №13 притянуть к деталям №10,11 при помощи эксцентриковых стяжек (Ф-1). Установить в пазы дно ящика №17 и закрепить его с помощью фиксаторов (Ф-6) и саморезов 3х20 (Ф-9). На фасад ящика установить **ручку с помощью винтов М4х25 и пластиковых шайб.** В комплекте заложен самоклеющийся силиконовый амортизатор для предотвращения стуканья фасада ящика о боковину №7.
13. Собрать фасад из деталей №15,16 с помощью двойной стяжки (Ф-3) и шкантов (Ф-13).
14. На фасады №14,15,16 установить петли (Ф-7) с помощью саморезов 3,6х16 (Ф-8) и **установить ручки с помощью винтов М4х25 и пластиковых шайб.**
15. Навесить фасады и отрегулировать петли.
16. Установить на деталь №6 с двух сторон амортизаторы (Ф-10) с помощью саморезов 3,5х16 (Ф-8).
17. Установить полки №9 на полкодержатели (Ф-16).
18. Установить заглушки на видимый крепеж при эксплуатации изделия.



Установка ящика насадного монтажа:

