Инструкция по уходу и эксплуатации корпусной мебели

Уважаемый покупатель мы рады, что вы отдали предпочтение продукции нашей фабрики. Срок эксплуатации мебели напрямую зависит от бережливого отношения к ней.

Мебель должна хранится и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях при температуре не ниже +2 °С и относительной влажности от 45% до 70%, а также не устанавливать мебель вплотную к отопительным приборам, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.

Оберегайте мебель от попадания прямых солнечных лучей, т. к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия.

Не допускайте прямого попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей, в случае попадания немедленно вытрите насухо мягкой тканью.

Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

Любые поверхности мебели берегите от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин. А так же не допускайте попадания на поверхность таких веществ как растворители, бензин, кислоты и т. д., а также их испарений.

В процессе эксплуатации мебели периодически подкручивайте болты, винты, шурупы.

Удаление загрязнений с поверхностей изделий следует производить мягкими тканями (фланель, плюш, сукно) с использованием специальных составов для чистки мебели типа «Полироль» или мыть теплой водой с применением мыльного раствора с последующей протиркой насухо. Недопустимо использование губок из металлической стружки, средств, содержащих хлор, аммиак, ацетон, кислотные моющие средства, абразивные вещества.

Большинство дверей могут открываться только на 90°. Будьте осторожны, при попытке открыть двери на больший угол – петли могут выйти из строя. Во избежание перекосов дверей и ящиков рекомендуется их держать закрытыми.

При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с дефектами сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин, надломов немедленно заменить поврежденную стекло-деталь или зеркало.

В шкафах для платья и белья рекомендуем вещи вплотную к петлям не располагать.

Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели: на полки до 10 кг, на штангу до 20 кг, на дно ящиков 5 кг.

Не допускается перемещение мебели в загруженном состоянии или без закрепленной задней стенки.

По дефектам, появившемся из-за несоблюдения инструкции по эксплуатации и уходу за мебелью, нанесение механических повреждений претензии не принимаются.

Общие положения

При получении товара убедитесь в количестве и целостности упаковки, а также в наличии всех деталей согласно прилагаемого паспорта и отсутствие дефектов на них.

Установку и сборку мебели рекомендуем производить вдвоем на ровной поверхности соблюдая инструкцию по сборке. При несоблюдении инструкции по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства.


При отсутствии претензий по качеству и комплектности мебели подписывается акт приема-передачи.

При выявлении каких-либо дефектов составляется претензия в письменном виде и отправляется по месту приобретения мебели в течении двух недель с даты приобретения. – **Претензии принимаются при наличии заполненного по месту приобретения мебели гарантийного талона, упаковочных ярлыков и товарного (кассового) чека.**

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе транспортировки, сборки и эксплуатации, в следствие не соблюдения настоящей инструкции или применения изделия не по назначению.

ООО«Близформ»
426000, Российская Федерация
город Ижевск, 9-й км Якшур-Бодьинского тракта,12
Office-mmebel@mail.ru

Ш2 II шкаф 2-х дверный «Глория»



Гарантийный срок эксплуатации: 18 мес.
Срок службы: 10 лет.
Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия.

Гарантийный талон (заполняется магазином, где приобретено изделие)
Место приобретения_____
№ партии_____Дата выпуска_____
Дата продажи_____
Подпись покупателя_____Подпись продавца_____

ТР ТС 025/2012
ГОСТ 16371-2014

Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Перечень комплектации изделия:

КОРПУС

Упаковка №1:

4 - Боковина лев (1940х382х16) - 1шт
5 - Боковина прав (1940х382х16) - 1шт
6 - Перегородка (1940х368х16) - 1шт
9 - Полка (523х358х16) - 3шт

Упаковка №2:

1 - Крыша (1101х402х40) - 1шт - Дуб андреа
2 - Дно (1101х382х40) - 1шт - Дуб андреа
7 - Горизонт (526х367х16) - 1шт
8 - Горизонт (526х367х16) - 1шт
10 - Ребро верх (526х180х16) - 1шт
11 - Ребро верх (526х180х16) - 1шт
12 - Ребро (526х180х16) - 1шт
13 - Ребро (526х180х16) - 1шт

Упаковка №3:

3 - Фасад (1935х548х16) - 2шт - Дуб андреа
14 - Стенка задняя ДВП (1292х540х3,2) - 2шт
15 - Стенка задняя ДВП (335х540х3,2) - 2шт














Схема крепления ДВП в пазах

Упаковка №4:


 **6 компл**	 **18 компл**		 **1 шт**	 **6 шт / 6 шт + 4 шт**	 **6 шт**
Ф-1 Эксцентриковая стяжка	**Ф-1.1** Стяжка Рафикс	**Ф-4** Конфирмат L=50 – **10 шт** Конфирмат L=70 – **6 шт**	**Ф-4.1** Ключ S4 шестигранный	Заглушка эксцентрика/ конфирмата беж+бел	Заглушка стяжки Рафикс
 **6 шт**	 **8 компл**	 **12 шт**	 **4 шт**	 **2 шт**	 **2 шт**
Ф-5 Шкант 8х30	**Ф-9** Петля накладная с доводчиком + монт. планка с евровинтами	**Ф-14** Полкодержатель	**Ф-19** Опора прямоугольная регулируемая	**Ф-20** Штанга выжвижная 300мм	**Ф-22** Ручка
 **4 шт**	 **4 шт**	 **16 шт**	 **50 шт**	 **25 шт**	
Ф-22.1 Винт М4х25	**Ф-22.3** Шайба пластиковая	**Ф-31** Саморез 4х20	**Ф-32** Саморез 3,5х16	**Ф-33** Саморез 3х20 (для ДВП)	
 **15 шт**	 **8 шт**	 **2 шт**	 **2 шт**	 **2 шт**	
Ф-33.1 Шайба коническая	**Ф-34** Фиксатор ДВП	**Ф-36** Уголок крепежный с заглушкой	**Ф-36.1** Дюбель еж 6х35	**Ф-36.2** Саморез 3,5х35	

Порядок регулировки петель:


Регулировка по высоте
Слегка ослабить крепежные винты ответной планки, отрегулировать по высоте позицию двери. Затем крепежные винты снова затянуть.



Регулировка по глубине
Ослабить крепежный винт и отрегулировать расстояние между дверью и боковиной шкафа. Затем снова затянуть крепежный винт



Регулировка наложения
Вращать винт вправо: наложение двери становится меньше (-)
Вращать винт влево: наложение двери становится больше (+)




Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Последовательность сборки шкафа Ш2 II «Глория»:

1. Установить дюбель ввинчиваемый (Ф-1) и шканты (Ф-5) на деталь 2, дюбель ввинчиваемый (Ф-1.1) на детали 4, 5, 6.
2. Установить монтажные планки петель (Ф-9) на детали 4, 5 на евровинты.
3. Установить опоры (Ф-19) на дно 2 на саморезы 4х20 (Ф-31).
4. Установить детали 4, 6 на деталь 2 на эксцентриковые стяжки (Ф-1) и шканты (Ф-5).
5. Прикрепить детали 7, 11, 13 к деталям 4, 6 на стяжки рафикс (Ф-1.1) и конфирматы 7х50 (Ф-4).
6. Соединить детали 7 и 11 между собой конфирматами 7х50 (Ф-4).
7. Установить деталь 5 на деталь 2 на эксцентриковые стяжки (Ф-1) и шканты (Ф-5).
8. Прикрепить детали 8, 10, 12 к деталям 5, 6 на стяжки рафикс (Ф-1.1).
9. Соединить детали 8 и 10 между собой конфирматами 7х50 (Ф-4).
10. Установить деталь 1 на делали 4, 5, 6 на конфирматы 7х70 (Ф-4).
11. Вставить задние стенки 14, 15 в пазы. Детали 15 прикрепить к торцам деталей 7, 8 на саморезы 3х20 (Ф-33). Детали 14 прикрепить к ребрам 10, 11, 12, 13 на саморезы 3,5х16 (Ф-32). К торцу детали 6 задние стенки закрепить саморезами 3х20 (Ф-33) с шайбой (Ф-33.1). В пазах задние стенки закрепить фиксаторами (Ф-34) как показано на схеме.
12. Прикрепить штанги (Ф-20) к деталям 7, 8 на саморезы 3,5х16 (Ф-32).
13. Установить полкодержатели (Ф-14) на детали 4, 6. Вставить полки 9. При необходимости полки можно убрать и пользоваться штангой.
14. На фасады 3 установить чашки петель (Ф-9) на саморезы 3,5х16 (Ф-32). Навесить фасады и отрегулировать (см. схему регулировки петель).
15. На фасады 3 прикрепить ручки (Ф-22) на винты (Ф-22.1) с шайбой (Ф-22.3).
16. Прикрепить шкаф к стене при помощи уголков (Ф-36). Уголки крепить к крыше 1 саморезами 3,5х16 (Ф-32). В стене просверлить отверстия и вставить в них дюбеля (Ф-36.1), закрепить уголки к стене саморезами 3,5х35 (Ф-36.2).
17. Установить заглушки на крепежные элементы, видимые при эксплуатации.

Схема сборки шкафа Ш2 II «Глория»:



Сборку изделия производить согласно данной инструкции